

Richtlijnen voor het plaatsen van een springkasteel

Hoe en waar plaats ik een springkasteel?

Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.

Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de plaatsing van de motor.

Het springkasteel moet steeds in/aan de grond verankerd worden, dit kan met de daartoe voorziene piketten of gewichten.

Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.

Is een springkasteel veilig?

Springkastelen zijn perfect veilig zolang u een aantal regels in acht houdt:

- ✓ Zorg steeds voor toezicht door minstens 1 volwassene.
- ✓ Laat nooit meer kinderen toe op het kasteel dan voorgeschreven.
- ✓ Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximum leeftijd.
- ✓ De kinderen moet altijd hun schoenen uitdoen.
- ✓ Het is niet toegelaten aan de muren van het kasteel te hangen.
- ✓ Laat geen extra speelgoed, scherpe voorwerpen, snoep of drank toe op het kasteel.
- ✓ Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.

Wat met de verzekering? De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Het is aangeraden een extra verzekering af te sluiten.

Wat moet ik doen bij slecht weer?

Bij een korte bui laat u het springkasteel opgeblazen in de regen staan. Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een droge plaats.

Nadien blaast u het gewoon droog met perslucht.

Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen, plooi het éénmaal dicht of leg er een zeil over.

B E L A N G R I J K

- ✓ **Kinderen nooit zonder toezicht in het kasteel laten spelen**
- ✓ **De kinderen niet op de muren en de dwarsbalken laten klimmen**
- ✓ **De springkastelen niet betreden met schoeisel !**
- ✓ **Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas...)**
- ✓ **Bij voorkeur op gras installeren. Indien het kasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, zorgt de huurder zelf voor het nodige materiaal om het kasteel vast te zetten**
- ✓ **Rond het springkasteel moet minstens 1 meter tussenruimte voorzien zijn**
- ✓ **Er mag niet gegeten worden in het springkasteel !**
- ✓ **Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder !**

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

- Kasteel volledig openvouwen
- Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen
- Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. de spanband
- Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen
- Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketjes
- Afdekken van electriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer. De motor mag evenwel nooit afgedekt worden.

A A N D A C H T

- Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.
- Indien het springkasteel niet opgeblazen is bij regen : water aflaten, muren en torens naar binnen plooiën en het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Een andere optie is een zeil erover leggen.
- Kasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn.